



**LED DESIGN TISCHLEUCHE /
LAMPE À POSER DESIGN À LED /
LED DESIGNOVÁ STOLNÍ SVÍTELNA**

GEBRAUCHSANLEITUNG / MODE D'EMPLOI /
NÁVOD K POUŽITÍ



Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	S. 3
Verwendete Symbole	S. 3
Bestimmungsgemäße Verwendung	S. 4
Sicherheitshinweise	S. 4
Lieferumfang / Teilebeschreibung	S. 6
Lieferumfang prüfen	S. 7
Tischleuchte verwenden	S. 7
Reinigung und Wartung	S. 7
Aufbewahrung	S. 8
Entsorgungshinweise	S. 8
Technische Daten	S. 8

Allgemeines



Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und verwenden Sie die LED Design Tischleuchte nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Die Nichtbeachtung der nachfolgenden Hinweise kann zu schweren Verletzungen führen. Die Gebrauchsanleitung ist fester Bestandteil der LED Design Tischleuchte. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie diese mit, wenn Sie die LED Design Tischleuchte an einen anderen Benutzer weitergeben. Diese Gebrauchsanleitung kann auch als PDF-Datei bei unserem Kundenservice angefordert werden. Kontaktieren Sie hierfür die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse.

Für eine verbesserte Lesbarkeit wird die LED Design Tischleuchte im Folgenden mit Tischleuchte bezeichnet.

Verwendete Symbole

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf der Tischleuchte oder auf der Verpackung verwendet.



Vor Gebrauch Anleitung beachten!



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen und Tipps hin.



(Gilt nur für den Netzadapter)

Geprüfte Sicherheit: Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol markierte Artikel erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinien. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie unter der auf der Garantiekarte angegebenen Serviceadresse anfordern.




Altgeräte nicht im Hausmüll entsorgen (s. Abschnitt „Entsorgungshinweise“).



Dieses Symbol kennzeichnet elektrische Artikel, die der Schutzklasse drei entsprechen.



Dieses Symbol kennzeichnet elektrische Artikel, die der Schutzklasse zwei entsprechen.



Dieses Symbol kennzeichnet Artikel, die mit Gleichstrom betrieben werden.



Dieses Symbol kennzeichnet Artikel, die mit Wechselstrom betrieben werden.

IP20

(gilt nur für den Netzadapter)

Dieses Gerät ist gegen Fremdkörper, die größer als 12,5 mm sind, geschützt.



Mit diesem Symbol markierte Artikel dürfen nur in Innenräumen verwendet werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Tischleuchte ist zur Beleuchtung von trockenen Innenräumen, z.B. Wohn- und Schlafzimmern, konzipiert. Die Tischleuchte ist nicht zur Verwendung in Feuchträumen, z.B. Badezimmern, geeignet. Die Tischleuchte ist kein Spielzeug. Die Tischleuchte ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und ist nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Verwenden Sie die Tischleuchte nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Die Tischleuchte kann von Kindern ab 14 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Tischleuchte unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit der Tischleuchte spielen. Lassen Sie Kinder die Tischleuchte nicht unbeaufsichtigt verwenden.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Verwenden Sie die Tischleuchte nur mit dem mitgeliefertem Netzadapter.
- Schließen Sie die Tischleuchte nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie die Tischleuchte nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie die Tischleuchte bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Betreiben Sie die Tischleuchte nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist. Wenden Sie sich an den Kundenservice, um Beschädigungen reparieren zu lassen.
- Überprüfen Sie die Tischleuchte vor jeder Verwendung auf Beschädigungen. Verwenden Sie die Tischleuchte nur in einwandfreiem Zustand. Nehmen Sie keine Veränderungen an der Tischleuchte vor.

- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Betreiben Sie die Tischleuchte nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Halten Sie die Tischleuchte, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und anderen Wärmequellen fern.
- Stellen Sie sicher, dass zu allen Seiten der Tischleuchte etwas Platz zur Belüftung vorhanden ist. Decken Sie die Tischleuchte nicht ab, wenn sie an das Stromnetz abgeschlossen ist.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie die Tischleuchte nur in Innenräumen.


HINWEIS!

Sachschäden vermeiden

- Verändern Sie nicht die äußere Form der Tischleuchte, z.B. durch mutwilliges Verbiegen des Metalls.
- Trennen Sie die Tischleuchte vom Stromnetz, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Trennen Sie die Tischleuchte bei Gewitter vom Stromnetz.
- Sorgen Sie dafür, dass die Tischleuchte nicht umkippen kann. Stellen Sie die Tischleuchte auf einen waagrechten, ebenen und sauberen Untergrund.

Lieferumfang / Teilebeschreibung

- 1** Tischleuchte
- 2** Netzkabel
- 3** Netzadapter
- 4** Schalter



Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, können Sie die Tischleuchte beschädigen. Gehen Sie beim Öffnen der Verpackung vorsichtig vor.

Kontrollieren Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist und ob die Tischleuchte Schäden aufweist. Ist dies der Fall, verwenden Sie die Tischleuchte nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Tischleuchte verwenden

1. Stellen Sie die Tischleuchte auf einen waagrechten, ebenen und sauberen Untergrund.
2. Verbinden Sie die Tischleuchte **1** mit dem Stromnetz, indem Sie den Netzadapter **3** in eine Steckdose stecken.
3. Um die Tischleuchte **1** einzuschalten, tippen Sie kurz auf den Schalter **4**.
4. Um die Tischleuchte **1** zu dimmen, halten Sie den Finger auf dem Schalter **4**, bis sie den gewünschten Helligkeitsgrad erreicht hat. Dabei ist etwas Fingerspitzengefühl nötig.
5. Um die Tischleuchte **1** auszuschalten, tippen Sie kurz auf den Schalter **4**.

Reinigung und Wartung

Trennen Sie die Tischleuchte vor jeder Reinigung vom Stromnetz. Wischen Sie die Tischleuchte mit einem trockenen, weichen Tuch ohne Reinigungsmittel ab. Verwenden Sie keine metallischen Schwämme oder harte Bürsten.

Die Lichtquellen dieser Leuchte sind nicht ersetzbar; wenn die Lichtquellen ihr Lebensdauerende erreicht haben, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.

Aufbewahrung


Bewahren Sie die Tischleuchte an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf. Schützen Sie die Tischleuchte vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung. Bewahren Sie die Tischleuchte für Kinder unzugänglich auf. Wenn Sie die Tischleuchte längere Zeit nicht verwenden, decken Sie sie mit einem Tuch ab, um sie vor Staub zu schützen.

Entsorgungshinweise

Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Die Tischleuchte muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Informieren Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrer Entsorgungseinrichtung über eine umweltgerechte Entsorgung. Durch die sachgemäße Entsorgung von Elektrogeräten tragen Sie zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein und gemäß den aktuell geltenden Vorschriften.

Technische Daten

Tischleuchte:


Eingang Leuchte: 12 V ; 3,3 W; 275 mA


Verbrauch LED: 0,032 W

Netzadapter:

Modell-Nr. Netzadapter: JT-DC12V6W-E3

Hersteller Netzadapter: Changzhou Jutai Electronic Co., Ltd.
No.8 Longfa Road, Xinbei District,
Changzhou 213031, Jiangsu, China

Eingangsspannung: 220-240V 

Ausgangsspannung: 12V ; 6W



IP20 (gilt nur für den Netzadapter)

Sommaire

Généralités	p. 11
Symboles utilisés	p. 11
Utilisation conforme	p. 12
Consignes de sécurité	p. 13
Contenu de la livraison / Description des pièces	p. 14
Vérification du contenu de la livraison	p. 15
Utilisation de la lampe à poser	p. 15
Nettoyage et entretien	p. 15
Rangement	p. 16
Consignes de recyclage	p. 16
Caractéristiques techniques	p. 16

Généralités



Veuillez lire attentivement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, avant la première utilisation ; utilisez la lampe à poser design à LED uniquement de la manière décrite dans le présent mode d'emploi. Le

non-respect des consignes suivantes peut entraîner des blessures graves.

Le mode d'emploi fait partie intégrante de la lampe à poser design à LED. Veuillez conserver le présent mode d'emploi afin de pouvoir le consulter ultérieurement et le joindre à la lampe à poser design à LED si vous la remettez à un autre utilisateur.

Ce mode d'emploi peut aussi être obtenu sous forme de fichier PDF auprès de notre service client. Pour ce faire, veuillez prendre contact à l'adresse indiquée sur la carte de garantie.

Pour faciliter la lecture de ce qui suit, la lampe à poser design à LED est désignée ci-après par « lampe à poser ».

Symboles utilisés

Les symboles et mentions d'avertissement suivants sont utilisés dans le présent mode d'emploi, sur la lampe à poser ou sur l'emballage.



Lire le mode d'emploi avant utilisation !



Ce symbole/cette mention d'avertissement indique qu'il existe un danger avec un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou une blessure grave.

AVIS !

Cette mention d'avertissement met en garde contre d'éventuels dommages matériels.



Ce symbole indique qu'il y a des informations complémentaires et des conseils utiles.



Sécurité vérifiée : Les produits portant ce symbole satisfont aux exigences de la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG).

(s'applique uniquement à l'adaptateur secteur)



Déclaration de conformité : Les articles portant ce symbole sont conformes aux exigences des directives de l'UE. Vous pouvez demander la déclaration de conformité dans son intégralité auprès du service dont l'adresse figure sur la carte de garantie.



Ne pas jeter les appareils usagés avec les déchets ménagers (voir section « Consignes de mise au rebut »).



Ce symbole caractérise les articles électriques correspondant à la classe de protection trois.



Ce symbole caractérise les articles électriques correspondant à la classe de protection deux.



Ce symbole caractérise les articles fonctionnant en courant continu.



Ce symbole caractérise les articles fonctionnant en courant alternatif.

IP20
(s'applique uniquement à l'adaptateur secteur)

Cet appareil est protégé contre les corps étrangers mesurant plus de 12,5 mm.



Les articles portant ce symbole doivent être uniquement utilisés en intérieur.

Utilisation conforme

La lampe à poser est conçue pour éclairer les espaces intérieurs secs, p. ex. les pièces de séjour et les chambres à coucher. La lampe à poser ne convient pas à une utilisation dans des pièces humides, p. ex. les salles de bains. La lampe à poser n'est pas un jouet. La lampe à poser est exclusivement destinée à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. N'utilisez la lampe à poser que dans les conditions décrites dans le présent mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu et peut causer des dommages matériels, voire corporels. Le fabricant ou commerçant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme ou incorrecte.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT!

Dangers pour les enfants et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites (par ex. personnes partiellement handicapées, personnes âgées avec des capacités physiques et mentales limitées) ou manquant d'expérience et de connaissances (par ex. les enfants plus âgés).

- Cette lampe à poser peut être utilisée par des enfants âgés de 14 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient supervisées ou qu'elles aient été formées pour utiliser la lampe à poser en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers qu'elle peut présenter.
- Il est interdit aux enfants de jouer avec la lampe à poser. Ne laissez pas des enfants utiliser la lampe à poser sans surveillance.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

AVERTISSEMENT!

Risque d'électrocution !

Une installation électrique défectueuse ou une tension secteur excessive peut entraîner un choc électrique.

- Utilisez la lampe à poser uniquement avec l'adaptateur secteur fourni.
- Ne branchez la lampe à poser que si la tension secteur de la prise correspond aux indications de la plaque signalétique.
- Branchez la lampe à poser uniquement à une prise de courant facilement accessible afin de pouvoir débrancher la lampe à poser rapidement en cas de dysfonctionnement.
- N'utilisez pas la lampe à poser si elle présente des signes visibles de dommages ou si la fiche ou le câble secteur est défectueux. Contactez le service clientèle pour faire réparer les dommages éventuels.
- Assurez-vous, avant chaque utilisation, que la lampe à poser n'est pas endommagée. N'utilisez la lampe à poser que lorsqu'elle est en parfait état. N'apportez aucune modification à la lampe à poser.

- Ne manipulez jamais la fiche secteur avec des mains mouillées.
- Ne faites jamais fonctionner la lampe à poser dans des pièces humides ou sous la pluie.
- Ne débranchez jamais la fiche secteur de la prise par le câble secteur, saisissez toujours la fiche secteur.
- N'utilisez jamais le câble secteur comme poignée de transport.
- Tenez la lampe à poser, la fiche secteur et le câble secteur à l'écart des flammes nues et d'autres sources de chaleur.
- Assurez-vous qu'il y a de l'espace de tous les côtés de la lampe à poser pour la ventilation. Ne pas couvrir la lampe à poser lorsqu'elle est branchée sur le secteur.
- Placez le câble secteur de manière à ce qu'il ne constitue pas un risque de trébuchement.
- Ne pliez pas le câble secteur et ne le placez pas sur des bords tranchants.
- Utilisez la lampe à poser uniquement à l'intérieur.


AVIS !

Éviter les dommages matériels

- Ne modifiez pas la forme extérieure de la lampe à poser, p. ex. en pliant volontairement le métal.
- Débranchez la lampe à poser du secteur lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Débranchez la lampe à poser du secteur pendant un orage.
- Veillez à ce que la lampe à poser ne puisse pas se renverser. Placez la lampe à poser sur une surface horizontale, plane et propre.

Contenu de la livraison / Description des pièces

- 1** Lampe à poser
- 2** Câble secteur
- 3** Adaptateur secteur
- 4** Interrupteur



Vérification du contenu de la livraison

AVIS !

Risque d'endommagement !

Si vous ouvrez l'emballage sans précaution avec un couteau tranchant ou un autre objet pointu, vous pouvez endommager la lampe à poser. Ouvrez l'emballage avec précaution.

Vérifiez que la livraison est complète et que la lampe à poser n'est pas endommagée. Si la lampe à poser est endommagée, ne l'utilisez pas. Contactez le fabricant en utilisant l'adresse du service après-vente indiquée sur la carte de garantie.

Utilisation de la lampe à poser

1. Placez la lampe à poser sur une surface horizontale, plane et propre.
2. Branchez la lampe à poser **1** sur le secteur en branchant l'adaptateur secteur **3** dans une prise de courant.
3. Pour allumer la lampe à poser **1**, appuyez brièvement sur l'interrupteur **4**.
4. Pour faire varier l'intensité de la lampe à poser **1**, maintenez votre doigt sur l'interrupteur **4** jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau de luminosité souhaité. Pour ce faire, un peu de doigté est nécessaire.
5. Pour éteindre la lampe à poser **1**, appuyez brièvement sur l'interrupteur **4**.

Nettoyage et entretien

Débranchez toujours la lampe à poser du secteur avant de la nettoyer. Essuyez la lampe à poser avec un chiffon sec et doux, sans détergent. N'utilisez pas d'éponges métalliques ou de brosses dures.

Les sources lumineuses de cette lampe ne sont pas remplaçables ; lorsque les sources lumineuses ont atteint leur fin de vie, l'ensemble de la lampe doit être remplacé.

Rangement

Rangez la lampe à poser dans un endroit sec et bien ventilé. Protégez la lampe à poser du gel et des rayons directs du soleil. Gardez la lampe à poser hors de portée des enfants. Si vous n'utilisez pas la lampe à poser pendant une longue période, couvrez-la d'un chiffon pour la protéger de la poussière.

Consignes de mise au rebut

Déposer les appareils inutilisables dans un centre de recyclage des matériaux. Ne les éliminez pas avec les ordures ménagères. Des informations supplémentaires sont à votre disposition auprès des autorités compétentes. Jetez les emballages selon le type de matériau et conformément aux prescriptions locales applicables dans votre région.

Caractéristiques techniques

Lampe à poser :


Entrée lampe : 12 V ; 3,3 W; 275 mA

Consommation LED : 0,032 W

Adaptateur secteur :

Modèle n° Adaptateur secteur : JT-DC12V6W-E3

Fabricant Adaptateur secteur : Changzhou Jutai Electronic Co., Ltd.
No.8 Longfa Road, Xinbei District,
Changzhou 213031, Jiangsu, China

Tension d'entrée : 220-240V 

Tension de sortie : 12 V ; 6 W



IP20 (s'applique uniquement à l'adaptateur secteur)

Obsah

Všeobecné informace	str. 19
Použité symboly	str. 19
Použití v souladu s určením	str. 20
Bezpečnostní upozornění	str. 21
Obsah balení / popis částí výrobku	str. 22
Kontrola obsahu balení	str. 23
Použití stolní svítilny	str. 23
Čištění a údržba	str. 23
Skladování	str. 24
Pokyny k likvidaci	str. 24
Technické údaje	str. 24

Všeobecné informace



Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, zejména bezpečnostní pokyny, a používejte LED designovou stolní svítilnu pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Nedodržení níže uvedených pokynů může vést k těžkým zraněním.

Návod k použití je nedílnou součástí LED designové stolní svítilny. Tento návod k použití si uschovejte pro případ, že do něj budete potřebovat znovu nahlédnout, a budete-li LED designovou stolní svítilnu předávat dalšímu uživateli, předejte spolu s ní i tento návod.

Tento návod k použití si můžete vyžádat také ve formě PDF souboru od pracovníků našeho zákaznického servisu. Za tímto účelem se obraťte na adresu servisu uvedenou na záruční kartě.

Aby se návod lépe četl, LED designová stolní svítilna je v něm dále zmiňována jen jako stolní svítilna.

Použité symboly

V tomto návodu k použití, na stolní svítilně nebo na obalu jsou uvedeny následující symboly a signální slova.



Před použitím si přečtěte návod!



VAROVÁNÍ!

Tento signální symbol / toto signální slovo označuje nebezpečnou situaci se středním stupněm rizika – pokud se jí nevyhnete, může mít za následek smrt nebo vážné zranění.

OZNÁMENÍ!

Toto signální slovo varuje před možnými věcnými škodami.



Tento symbol odkazuje na další užitečné informace a tipy.



Testovaná bezpečnost: Výrobky, které jsou označeny tímto symbolem, splňují požadavky německého zákona o bezpečnosti výrobků.

(Platí jen pro síťový adaptér)



Prohlášení o shodě: Produkty označené tímto symbolem splňují požadavky směrnic EU. Kompletní prohlášení o shodě EU si můžete vyžádat na adrese servisu, která je uvedena na záruční kartě.



Staré přístroje nelikvidujte jako domovní odpad (viz odstavec „Pokyny pro likvidaci“).



Tento symbol označuje elektrické výrobky, které odpovídají třídě ochrany tři.



Tento symbol označuje elektrické výrobky, které odpovídají třídě ochrany dva.



Tento symbol označuje výrobky, které jsou napájeny stejnosměrným proudem.



Tento symbol označuje výrobky, které jsou napájeny střídavým proudem.

IP20

(platí jen pro síťový adaptér)

Tento přístroj je chráněn proti cizím tělesům, která jsou větší než 12,5 mm.



Výrobky označené tímto symbolem se smí používat pouze ve vnitřních prostorech.

Použití v souladu s určením

Stolní svítlna je navržena k osvětlení interiéru bez přítomnosti vlhkosti, např. obývacího pokoje či ložnice. Stolní svítlna není určena k použití ve vlhkém prostředí, např. v koupelně. Stolní svítlna není hračka. Stolní svítlna je určena výhradně pro soukromé použití a není vhodná pro použití v komerční oblasti. Stolní svítlnu používejte jenom tím způsobem, jak je to popsáno v tomto návodu k obsluze. Jakékoliv jiné použití se pokládá za použití v rozporu s určením a může vést ke vzniku věcných škod nebo dokonce ke škodám na zdraví. Výrobce ani prodejce neručí za škody, které vznikly v důsledku použití v rozporu s určením nebo nesprávného použití.

Bezpečnostní pokyny



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí pro děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi (např. částečně postižené osoby, starší osoby s omezenými fyzickými a duševními schopnostmi) nebo nedostatkem zkušeností a znalostí (např. starší děti).

- Stolní svítilnu mohou používat děti od 14 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly informovány o bezpečném používání stolní svítilny a porozuměly z toho vyplývajícím nebezpečím.
- Malé děti si se stolní svítilnou nesmí hrát. Nenechávejte děti se stolní svítilnou bez dohledu.
- Děti nesmí provádět bez dohledu čištění a uživatelskou údržbu.



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Špatná elektroinstalace nebo příliš vysoké síťové napětí mohou vést k úrazu elektrickým proudem.

- Stolní svítilnu používejte jenom s dodaným síťovým adaptérem.
- Stolní svítilnu připojte k elektrické síti jen tehdy, pokud se síťové napětí zásuvky shoduje s údaji uvedenými na typovém štítku.
- Stolní svítilnu zapojte jen do dobře přístupné zásuvky, abyste ji mohli v případě výskytu poruchy rychle odpojit od elektrické sítě.
- Stolní svítilnu neuvádějte do provozu, když vykazuje viditelné poškození nebo když je vadný síťový kabel, příp. zástrčka. Obratě se na zákaznický servis a nechejte si poškození opravit.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda není stolní svítilna poškozená. Stolní svítilnu používejte jen v bezvadném stavu. Na stolní svítilně neprovádějte žádné úpravy.
- Zástrčku nikdy neuchopujte mokřýma rukama.
- Stolní svítilnu nikdy neuvádějte do provozu ve vlhkém prostředí nebo v dešti.
- Zástrčku nikdy nevytahujte ze zásuvky za síťový kabel, ale uchopte zástrčku přímo.

- Síťový kabel nikdy nepoužívejte jako držadlo.
- Stolní svítilnu, zástrčku a síťový kabel neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně a jiných zdrojů tepla.
- Ujistěte se, že je v okolo stolní svítilny na všech stranách trochu volného místa, aby bylo zajištěno větrání. Stolní svítilnu nezakrývejte, když je připojená k elektrické síti.
- Síťový kabel položte tak, aby nehrozilo riziko zakopnutí.
- Síťový kabel neohýbejte a neumísťujte ho přes ostré hrany.
- Stolní svítilnu používejte jen ve vnitřních prostorách.


OZNÁMENÍ!

Zabránění věcným škodám

- Neměňte vnější tvar svítilny, např. svévolným ohýbáním kovové části.
- Když nebudete stolní svítilnu používat, odpojte ji od elektrické sítě.
- Stolní svítilnu odpojte od elektrické sítě při bouři.
- Zajistěte, aby se stolní svítilna nemohla převrhnout. Stolní svítilnu postavte na vodorovný, rovný a čistý podklad.

Obsah balení / popis částí

- 1 Stolní svítilna
- 2 Síťový kabel
- 3 Síťový adaptér
- 4 Vypínač



Kontrola obsahu balení

OZNÁMENÍ!

Nebezpečí poškození!

Pokud budete obal neopatrně otevírat ostrým nožem nebo jinými špičatými předměty, můžete stolní svítilnu poškodit. Při otvírání obalu postupujte opatrně.

Zkontrolujte, zda je obsah balení úplný a zda stolní svítilna nevykazuje známky poškození. Jestliže zjistíte, že je stolní svítilna poškozená, nepoužívejte ji. Obratťe se na výrobce prostřednictvím adresy servisu uvedené na záruční kartě.

Použití stolní svítilny

1. Stolní svítilnu postavte na vodorovný, rovný a čistý podklad.
2. Připojte stolní svítilnu **1** k elektrické síti tak, že síťový adaptér **3** zasunete do zásuvky.
3. Stolní svítilnu **1** zapnete tak, že se krátce dotknete vypínače **4**.
4. Budete-li chtít stolní svítilnu **1** setmít, přidržte prst na vypínači **4**, dokud nebude dosaženo požadovaného stupně svítivosti. k tomu je zapotřebí mít trochu citu v prstech.
5. Stolní svítilnu **1** vypnete tak, že se krátce dotknete vypínače **4**.

Čištění a údržba

Před každým čištěním odpojte stolní svítilnu od elektrické sítě. Stolní svítilnu čistěte suchým, měkkým hadříkem bez čisticího prostředku. Nepoužívejte kovové houby ani tvrdé kartáče.

Světelné zdroje této svítilny nelze vyměnit; jakmile světelné zdroje dosáhnou konce své životnosti, je třeba vyměnit celou svítilnu.

Uskladnění


Stolní svítilnu uložte na suchém a dobře větraném místě. Stolní svítilnu chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Stolní svítilnu uchovávejte mimo dosah dětí. Když stolní svítilnu nebudete delší dobu používat, zakryjte ji hadříkem, aby se ní neusazoval prach.

Pokyny k likvidaci

Elektronické přístroje nepatří do domovního odpadu. Stolní svítilnu je nutné odevzdat na jednom ze sběrných míst k tomu určených. Informujte se prosím v případě pochybností o ekologické likvidaci ve vaší sběrně odpadu. Správnou likvidací elektrických zařízení přispíváte k efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Obal zlikvidujte podle druhu použitého materiálu a aktuálně platných předpisů.

Technické údaje

Stolní svítilna:


Napájení svítilny: 12 V ; 3,3 W; 275 mA


Spotřeba LED: 0,032 W

Síťový adaptér:

Č. modelu síťového adaptéru: JT-DC12V6W-E3

Výrobce síťového adaptéru: Changzhou Jutai Electronic Co., Ltd.
No.8 Longfa Road, Xinbei District,
Changzhou 213031, Jiangsu, China

Vstupní napětí: 220-240V 

Výstupní napětí: 12 V ; 6 W



IP20 (platí jen pro síťový adaptér)

Stand / Version / Stav: 2021-08

Made in PRC / Fabriqué en RPC / Vyrobeno v ČLR
Art.-Nr. / Art. N° / Č. výrobku: 191064

Hergestellt für / Fabriqué pour / Vyrobeno pro:

Matrix Handels-GmbH
Hinter den Eichen 17
25336 Klein Nordende, Germany
+ 49 (0) 41 21 - 26 25 35 98
info@matrix-handel.com

